



 HAWKE° | BINOCULARS



## EINSTELLUNG DES OKULARABSTANDES

Der Augenabstand ist bei allen Menschen unterschiedlich. Um die Okularlinsen perfekt auf Ihre Augen auszurichten, halten Sie das Fernglas normal vor die Augen und vergrößern oder verkleinern Sie den Abstand zwischen den beiden Okularen, bis sie ein einziges, deutliches Bild sehen.

## FOKUSSIERUNG

1. Stellen Sie den Dioptrie-Einstellring (A) auf die Mittelstellung.
2. Bedecken Sie die vordere rechte Linse mit Ihrer Hand und drehen Sie das Fokussierad (B), bis das Bild im linken Okular scharf ist.
3. Bedecken Sie nun die vordere linke Linse mit Ihrer Hand und drehen Sie am Dioptrie-Einstellring (A), bis das Bild scharf ist.
4. Das Fernglas ist nun auf Ihre Augen eingestellt. Notieren Sie den Dioptrie-Einstellungswert am rechten Okular für künftige Referenzzwecke.

## HERAUSDREHBARE AUGENMUSCHELN

Für Brillenträger müssen die Augenmuscheln (C) üblicherweise hineingedreht werden. Menschen die keine Brille tragen, sollten die Augenmuscheln herausdrehen, um den optimalen Augenabstand zum Okular zu erreichen.





## PFLEGE DES FERNGLASES

- Benutzen Sie die Linsenabdeckungen wenn Sie das Fernglas nicht verwenden.
- Wenn sie die Linsen reinigen benutzen Sie das mit gelieferte Linsenputztuch oder ein weiches, fusselfreies Tuch.
- Um hartnäckigen Schmutz zu entfernen, träufeln Sie einen oder zwei Tropfen Isopropylalkohol auf das Tuch.
- Bewahren Sie das Fernglas an einem trockenen Ort auf.
- Versuchen Sie nie das Innere Ihres Fernglases zu reinigen oder es auseinander zu nehmen.
- Ihr Fernglas ist unter normalen Witterungsbedingungen beschalgsfrei und wasserdicht. Es ist jedoch nicht dafür ausgelegt, vollständig unter Wasser getaucht zu werden.

## WELTWEITE HAWKE GARANTIE

Vorbehaltlich unten genannter Einschränkungen garantiert Hawke dem ursprünglichen Käufer lebenslang, dass dieses Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. (In Europa ist diese Garantie auf 10 Jahre beschränkt.) Sollte Ihr Hawke Produkt trotzdem Material- oder Verarbeitungsfehler aufweisen, reparieren wir das Produkt oder ersetzen es durch ein gleichwertiges, falls eine Reparatur nicht möglich ist.

Die Garantie deckt keine Schäden durch Missbrauch und übermäßigen Verschleiß (auch während der Garantiezeit) ab.



Bitte achten Sie darauf, Ihrem Garantieanspruch den Kassenbeleg beizulegen. Sie können Ihr Produkt unter folgendem Link bei uns registrieren:[www.hawkeoptics.com/registration](http://www.hawkeoptics.com/registration)

Für alle Garantiebedingungen oder die Anmeldung von Garantieansprüchen besuchen Sie bitte [www.hawkeoptics.com/warranty](http://www.hawkeoptics.com/warranty)